

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BOSCH OUTFEED SUPPORT TABLE TS1002

⚠ WARNING Read and understand the manual for the use of this accessory with the tool. Always secure table saw to a sturdy platform or accessory leg stand to avoid saw and workpiece from tipping over when pushing long workpieces past the table.

⚠ WARNING Table saw may tip if long workpieces are unsupported past the outfeed table.

TOOLS REQUIRED

- 5 mm Hex Wrench • Needle Nose Pliers

ITEM	DESCRIPTION	QTY.
1	Support Brackets	2
2	Socket Head Bolts	6
3	Support Rods	2
4	Outfeed Support Table	1
5	Washers	4
6	Retaining Clips	4
7	Lock knob	1

HELPFUL ASSEMBLY HINTS

Assemble screws finger tight only until completely assembled as adjustments may be necessary.

ASSEMBLY

1. Mount support brackets **1** positioned as shown to back under side of table by threading socket head bolts **2a** finger tight into pre-threaded holes in table (Figure 1).
2. Place one washer **5a** (larger hole) over shoulder of support rod **3** and position shoulder into hole of support table **4**. Place one washer **5b** (small hole) on other side of support table **4** and secure with a socket head bolt **2b**. Repeat step 2 for other rod (Figure 2).
3. Attach retaining clips **6a** to the support rod. Retaining clip **6a** works as a stop to prevent the outfeed support table **4** from butting against the table, and also allows proper clearance for rip fence (Fig. 2).
4. Insert opposite side of support rods **3** with mounted outfeed support table **4** into support brackets **1** and secure with retaining clips **6b**. Screw lock knob **7** into support bracket **1**.
5. Move outfeed support table in and out a few times. If needed, adjust position of support brackets **1** to enable smooth support rod movement. Tighten socket head bolts **2a**.

OPERATION

The outfeed support was designed to extend the depth of the table's work surface to support longer workpieces. The outfeed support is adjustable. Simply pull the center of the outfeed support table **4**, slide to desired position and lock in place by tightening lock knob **7**.

NOTE: When not in use always slide to the closed position.

FIG. 1





FIG. 2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE SUPPORT ARRIÈRE BOSCH TS1002

AVERTISSEMENT Lire et comprendre le mode d'emploi de cet accessoire avec l'outil. Toujours fixer solidement la scie de table sur une plate-forme robuste ou le support vendu en accessoire pour empêcher le basculement de la scie et de la pièce à scier lorsque cette dernière dépasse à l'arrière de la table de la scie.

AVERTISSEMENT La scie de table risque de basculer si les pièces longues ne sont pas soutenues au-delà du support arrière.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Clé six-pans de 5 mm • pince à becs fins

ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Rails	2
2	Vis à six pans creux	6
3	Barres de support	2
4	Support arrière	1
5	Rondelles	4
6	Attaches de fixation	4
7	Bouton de blocage	1

CONSEILS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE

Tant que l'ensemble n'est pas complètement assemblé, serrez les vis à la main pour pouvoir faire des réglages.

ASSEMBLAGE

- Montez les rails **1**, positionnés comme indiqué, sous l'arrière de la table à l'aide de vis à six pans creux **2a** vissées à la main dans les trous taraudés de la table (Figure 1).
- Enfilez une rondelle **5a** (gros trou) sur l'épaule de la barre de support **3** et enfoncez l'épaule dans le trou du support arrière **4**. Mettez une rondelle **5b** (petit trou) de l'autre côté du support arrière **4** et fixez la barre au support à l'aide d'une vis à six pans creux **2b**. Répétez cette étape pour l'autre barre (Figure 2).
- Montez les attaches de fixation **6a** sur les barres de support. Ces attaches **6a** servent de butée pour empêcher le support arrière **4** de buter contre la table et aussi servent à assurer qu'il y a un jeu suffisant pour le guide de refente (Fig. 2).
- Enfilez le côté opposé des barres de support **3** (sur lesquelles est monté le support arrière **4**) dans les rails **1** et fixez-les avec les attaches de fixation **6b**. Vissez le bouton de blocage **7** dans le rail **1**.
- Faites coulisser le support arrière d'avant en arrière plusieurs fois. Si nécessaire, réglez la position des rails **1** de manière à ce que les barres de support coulissent facilement. Serrez les vis à six pans creux **2a**.

UTILISATION

Le support arrière est conçu pour augmenter la longueur de la surface de travail de la table, permettant ainsi de scier des pièces longues. Il est réglable. Il suffit de le tirer en son centre, de le faire glisser à la position désirée et de serrer le bouton de blocage **7** pour le maintenir en place.

REMARQUE : Toujours refermer le support arrière quand il n'est pas utilisé.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LA MESA DE SOPORTE DE AVANCE DE SALIDA TS1002 BOSCH

ADVERTENCIA Lea y entienda el manual para el uso de este accesorio con la herramienta. Sujete siempre la sierra de mesa a una plataforma robusta o a una base de patas accesoria robusta para evitar que la sierra y la pieza de trabajo vuelquen al empujar piezas de trabajo largas más allá de la mesa.

ADVERTENCIA La sierra de mesa puede inclinarse si las piezas de trabajo largas no tienen apoyo más allá de la mesa de avance de salida.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave hexagonal de 5 mm • Alicates con punta de aguja

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Soportes de sujeción	2
2	Pernos de cabeza hueca	6
3	Varillas de soporte	2
4	Mesa de soporte de avance de salida	1
5	Arandelas	4
6	Clips de retención	4
7	Pomo de fijación	1

CONSEJOS ÚTILES PARA EL MONTAJE

Instale los tornillos apretándolos solamente con los dedos hasta que este accesorio esté completamente montado, ya que es posible que sea necesario realizar ajustes.

ENSAMBLAJE

- Monte los soportes de sujeción **1**, ubicados de la manera que se muestra en la ilustración, en la parte posterior del lado inferior de la mesa, enroscando los pernos de cabeza hueca **2a** y apretándolos con los dedos en los agujeros prerroscados de la mesa (Figura 1).
- Coloque una arandela **5a** (agujero más grande) sobre el hombro de la varilla de soporte **3** y posicione dicho hombro dentro del agujero de la mesa de soporte **4**. Coloque una arandela **5b** (agujero pequeño) sobre el otro lado de la mesa de soporte **4** y fijela con un perno de cabeza hueca **2b**. Repita el paso 2 para la otra varilla (Figura 2). Mon
- Coloque los clips de retención **6a** en la varilla de soporte. El clip de retención **6a** funciona como un tope para evitar que la mesa de soporte de avance de salida **4** haga tope contra la mesa, y también permite que haya un espacio libre apropiado para el tope-guía para cortar al hilo (Fig. 2).
- Introduzca en los soportes de sujeción **1** el lado opuesto de las varillas de soporte **3** con la mesa de soporte de avance de salida **4** montada y fije dicho lado con los clips de retención **6b**. Enrosque el pomo de fijación **7** en el soporte de sujeción **1**.
- Mueva la mesa de soporte de avance de salida hacia adentro y hacia afuera unas cuantas veces. Si es necesario, ajuste la posición de los soportes de sujeción **1** para facilitar el movimiento suave de las varillas de soporte. Apriete los pernos de cabeza hueca **2a**.

FUNCIONAMIENTO

El soporte de avance de salida se diseñó para extender la profundidad de la superficie de trabajo de la mesa con el fin de soportar piezas de trabajo más largas. El soporte de avance de salida es ajustable. Simplemente tire del centro de la mesa de soporte de avance de salida **4**, deslicela hasta la posición deseada y fijela en su sitio apretando el pomo de fijación **7**.

NOTA: Cuando no esté utilizando este accesorio, deslicelo siempre hasta la posición cerrada.

WARNING READ AND UNDERSTAND THE MANUAL FOR USE OF THIS ACCESSORY WITH THE TOOL. SECURE TABLE SAW TO A STURDY PLATFORM TO AVOID SAW AND WORKPIECE FROM TIPPING OVER WHEN CUTTING LONG WORKPIECES.

AVERTISSEMENT IL FAUT LIRE LE MANUEL ET EN COMPRENDRE LE CONTENU POUR POUVOIR UTILISER CET ACCESSOIRE AVEC L'OUTIL. ASSUJETTER LA SCIE A UNE PLATE-FORME ROBUSTE POUR QUE LA SCIE ET LA PIÈCE A TRAVAILLER NE BASCULENT PAS LORS DE LA COUPE DE PIÈCES LONGUES.

ADVERTENCIA LEA Y ENTIENDA EL MANUAL PARA EL USO DE ESTE ACCESORIO CON LA HERRAMIENTA. SUJETE LA SIERRA DE MESA A UNA PLATAFORMA ROBUSTA PARA EVITAR QUE LA SIERRA Y LA PIEZA DE TRABAJO VUELQUEN AL CORTAR PIEZAS DE TRABAJO LARGAS.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

“CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES”